


Instructiehandleiding instellen Tachograaf naar de wintertijd.

VDO DTCO 1381

-  + 1x  = 
Druk 1 x op OK om naar het hoofdmenu te gaan
-  + 5x  = 
Druk 5 x op pijl naar beneden
-  + 1x  = 
Druk 1x op OK
-  + 2x  = 
Druk 2x op pijl naar beneden
-  + 1x  = 
Druk 1x op OK, de tijd staat nu te knipperen
-  + 2x  = 
Druk 2x op pijl omlaag om de tijd 1 uur terug te zetten
(1x drukken is 30 minuten)
-  + 1x  = 
Druk 1x op OK
-  + 2x  = 
Druk 2x op de toets pijltje/puntje (terug)
-  + 1x  = 
Druk 1x op OK om het hoofdmenu te verlaten

VDO MTCO 1324

Om de tijd te kunnen instellen mag er **geen** tachograafschiif in de tachograaf aanwezig zijn.

Wanneer de tijd wordt ingesteld terwijl er een schijf in de tachograaf aanwezig is, dan blijft de ingestelde tijd knipperen. De ingestelde tijd wordt de werkelijke tijd zodra de schijf wordt verwijderd en de schijflade wordt gesloten.

1. Open de schijflade
 2. Verwijder beide tachograafschijven
 3. Sluit de lade
 4. Kies menu **TJD INSTELLEN** met de menu-toets **M**
 5. Met + of - kan het aantal minuten ingevoerd worden
 6. Bevestig de ingestelde waarde met de menu-toets **M**
- Hierna verschijnt het standaarddisplay weer



VDO 1319 Analog

1. Aan de voorzijde van de klok zit aan de linkerkant, boven de twee draaiknoppen, een zwarte pen
2. Bij het indrukken van de pen springt de pen naar buiten
3. Draai de pen tot de tijd goed staat

Let op! De pen moet altijd met de klok meedraaien!



VDO 1314 & 1318 Analog

Bij een 1318 Analoge Tachograaf wijzig je de tijd door middel van het draaien van het tandwielje aan de binnenkant van de klep.

1. Open de klep van de klok
2. Draai aan het witte tandwielje, links aan de binnenkant tot de tijd goed staat