

VDO DTCO 1381

Met onderstaand overzicht stel je de tijd in naar de zomertijd.

1. Druk 1x op **OK** om naar het hoofdmenu te gaan
2. Blader met de pijltjes tot **INVOER VOERTUIG**
3. Blader naar **LOKALE TIJD**
4. Druk op de pijltjes toets omhoog of omlaag
1x drukken is 30 minuten
5. De tachograaf geeft de melding **TIJD AANGEPAST**
6. Druk 2x op de toets **PIJLTJE TERUG**
7. Druk 1x op **OK** om het hoofdmenu te verlaten
8. In de display staat nu de juiste tijd

VERZETTEN LOKALE TIJD NAAR ZOMERTIJD

1.  + 1x  = 
Druk 1 x op OK om naar het hoofdmenu te gaan
2.  + 5x  = 
Druk 5 x op pijl naar **beneden**
3.  + 1x  = 
Druk 1x op OK
4.  + 2x  = 
Druk 2x op pijl naar **beneden**
5.  + 1x  = 
Druk 1x op OK, de tijd staat nu te knipperen
6.  + 2x  = 
Druk 2x op pijl **omhoog** om de tijd 1 uur **vooru**t te zetten
(1x drukken is 30 minuten) Totaal verschil met UTC tijd is nu 2 uur !
7.  + 1x  = 
Druk 1x op OK
8.  + 2x  = 
Druk 2x op de toets pijltje/puntje (terug)
9.  + 1x  = 
Druk 1x op OK om het hoofdmenu te verlaten

VDO MTCO 1324

Om de tijd te kunnen instellen mag er **geen** tachograafschijf in de tachograaf aanwezig zijn.

Wanneer de tijd wordt ingesteld terwijl er een schijf in de tachograaf aanwezig is, dan blijft de ingestelde tijd knipperen.

De ingestelde tijd wordt de werkelijke tijd zodra de schijf wordt verwijderd en de schijflade wordt gesloten.

1. Open de schijflade
2. Verwijder beide tachograafschijven
3. Sluit de lade
4. Kies menu **TIJD INSTELLEN** met de menu-toets **M**
5. Met + of - kan het aantal minuten ingevoerd worden
6. Bevestig de ingestelde waarde met de menu-toets **M**
Hierna verschijnt het standaarddisplay weer



VDO 1319 Analooq

1. Aan de voorzijde van de klok zit aan de linkerzijde, boven de twee draaiknoppen, een zwarte pen
2. Bij het indrukken van de pen springt de pen naar buiten
3. Draai de pen tot de tijd goed staat

Let op! De pen moet altijd met de klok meedraaien!



VDO 1314 & 1318 Analooq

Bij een 1318 Analooq Tachograaf wijzig je de tijd door middel van het draaien van het tandwielje aan de binnenkant van de klep.

1. Open de klep van de klok
2. Draai aan het witte tandwielje, links aan de binnenkant tot de tijd goed staat